

Wartung und Service

1. Nicht in extrem heißer oder kalter Umgebung verwenden. Vermeiden Sie auch jegliche Feuchtigkeit. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass die elektronische Waage an normale Raumtemperatur angepasst ist.
2. Bewahren Sie die elektronische Waage in einer sauberen und trockenen Umgebung auf. Die feuchte Umgebung wirkt sich negativ auf die Genauigkeit und Stabilität der elektronischen Waage aus.
3. Betreiben Sie die Waage vorsichtig. Legen Sie alle zu wiegenden Gegenstände vorsichtig in die Mitte der Waage. Obwohl diese Waage sehr langlebig ausgelegt ist, sollte ein unsanfter Betrieb vermieden werden, da dies zu dauerhaften Schäden an Innenteilen führen kann. Erschütterungen und Stürze sind zu vermeiden. Dies ist ein Präzisionsinstrument. Sie sollten bei der Bedienung besonders vorsichtig sein.

Spezifikationen

- Kapazität: 100g/0.01g, 200g/0.01g, 300g/0.01g, 500g/0.1g, 500g/0.01g, 600g/0.01g, 900g/0.01g, 1000g/0.01g, 1000g/0.01g, 10g/0.001g, 20g/0.001g, 30g/0.001g, 50g/0.001g, 99g/0.001g, 100g/0.001g

Vorbehaltlich der tatsächlich erworbenen Spezifikationen

- Schlüsselfunktion: ON/OFF, MODE, PCS, TARE
- Display: LCD-Display
- Automatisch ausschalten: 180 Sekunden Inaktivität
- Leistung: 2*AAA Batterien
- Operation Tem: 10 bis 30 Sie C

Operationen

1. Platzieren Sie die Skala auf einer ebenen Oberfläche mit der Taste "ON/OFF", um die Skala einzuschalten oder auszuschalten.
2. Wählen Sie die Einheit, die auf dem LCD-Display angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste "MODE", um die Wägeinheit auszuwählen.
3. Legen Sie den zu wiegenden Gegenstand auf die Oberfläche und warten Sie, dass die Anzeige stabil ist.

Kalibrierfunktion:

- * Beachten Sie, dass diese Funktion nur betrieben werden kann, wenn das Wiegen ungenau ist. Es kann nur mit dem entsprechenden Gewichtskalibriergewicht betrieben werden. Unsachgemäße Bedienung führt dazu, dass das Programm verzerrt oder ungenau ist.

Drücken Sie nach dem Einschalten lange die Taste "MODE", um die Kalibrierfunktion zu öffnen, drücken Sie die Taste "TARE", um das Gewicht der entsprechenden Kalibriergewichte auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste "MODE", und der Anzeigewert blinkt Zeit, legen Sie die entsprechenden Gewichtselemente oder Gewichte und warten Sie, bis "PASS" auf dem Bildschirm erscheint. Die Kalibrierung ist abgeschlossen.